



## 快速安装指南

在安装和设置过程中，如您需要客户服务，  
请联系雨鸟销售经理。

# LNK WiFi 模块

快速安装指南



LNK WiFi 模块安装和设计



## 1. 下载雨鸟APP



## 2. 使用手机验证WIFI信号强度

使用您的手机验证现场的Wifi信号强度。

## 3. 记录下序列号。

## 4. 将LNK WiFi模块插入控制器的附端口。



## 5. 激活热点模式

按下按钮将设备置于AP热点模式。灯光将在红色和绿色之间交替变换，以确认您处于热点模式。



## 6. 定位并连接到网络

在您的设备Wifi连接菜单里，以“雨鸟”的名字显示



## 7. 打开雨鸟App并按照安装向导说明完成安装。

为了符合FCC和加拿大工业部对一般人群/不受控制的接触辐射限制的要求，必须安装发射机的天线，以保证其与使用人群保持至少35毫米的距离，并与任何其他天线或发射机配合使用。

本设备符合FCC规则和加拿大工业部免许可RSS标准的第15章要求。

1. 该设备不会造成有害干扰，且
2. 设备必须能够抵抗任何其他干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

未经合规责任方明确批准的变更或修改，可能会导致用户无权使用该设备。